※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA (2007,02,003) 2014,09,003

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等壁面には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

×	×	住宅の断熱施工天井ではご使用にできません。 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。
SB形	SG形	M 形

	離隔距離
A	10cm
B	20cm
C	5cm

- 電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC（溶融亜鉛めっき鋼板）t0.8	－
2	反射板	1	Al（アルミニウム）t1.0	銀色鏡面
3	化粧枠	1	CGC（鋼板）t0.6	白
4	ランプ	1	－	JB3,6V13W-Y46
5	ソケット	1	セラミックス	DIS-0103
6	点灯ユニット	1	－	13IU-3S1003
7	非常用蓄電池	1	－	3HR-CY-RX（3,6V3,000mAh）ニッケル水素蓄電池
8	点検スイッチ	1	PBT樹脂	白
9	充電モニター	1	－	LED（緑）
10	ランプモニター	1	－	LED（赤）
11	リモコンモジュール	1	－	DIK-0216
12	端子台	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	DFC-5601（信号用）
13	端子台	1	UF（ユリア樹脂）	PCT-2（電源用）
14	取付け金具	1	SUS（ステンレス鋼）	－

自動点検・リモコン点検として使用になる際は自動点検制御装置（FHDM-1201）点検用リモコン（FRC-1813T SET）をご使用ください。

自動点検システム対応

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

注）1,この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。
2,振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。
3,化粧枠を取り付ける際は、化粧枠の丸穴とモニターの位置を合わせて静かに押し上げてください。落下の原因となることがあります。
4,化粧枠をはずす際は、本体表示に従い、ばねを片側ずつはずしてください。
5,必ず適合ランプをご使用ください。指定外のランプを使用すると、ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。
（光束比：76%）

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線 二種ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

*この器具は環境調和型照明器具です。
蓄電池はニッケル水素蓄電池、器具内電線には鉛フリー電線本体などの構成部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

評定番号 LALH-01

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）	形名	IEM-13621AS
100	ミニハロゲンランプ JB3,6V13W-Y46	0.8	品名	東芝非常用照明器具（電池内蔵）白熱灯・専用形 非常時：JB3,6V13W-Y46X1
承認		担当	図番	AA2007-00838-06
井上		冨山		東芝ライテック株式会社
単位 mm		第三角法		

日本国内専用（Use only in Japan）